Bedienungsanleitung



HtCeramic Programmregler

HTH8 s.r.o.

Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax: +420 461 619 513

e-mail: info@hth8.cz www.hth8.cz

HtCeramic 03/03 soft 3.02/rev. 3

1 Wichtige Hinweise

CERAMIC ist ein Temperaturregler, der in ein ¼-DIN-Bedienungspaneel (96 x 96 mm) eingebaut werden kann. Mittels dieses Temperaturreglers kann der Programmablauf gesteuert oder mit einem konstanten Wert reguliert werden. In der Standardausführung ist der Regler mit 1 Temperatureingang und 3 Temperaturausgängen ausgestattet. Die Erweiterung um einen Datenaustauschanschluss ist möglich.

Die Bedienungsanleitung für den CERAMIC Regler wurde in einzelne Themengruppen gegliedert. Die Installation und Inbetriebnahme sollte nach folgendem Schema vorgenommen werden:

Sind Sie Endabnehmer, ist der Regler vom Lieferanten bereits eingebaut und eingestellt worden?

Wenn Sie der Endabnehmer sind und das Gerät Ihnen bereits eingestellt geliefert wurde, haben Sie Zugriff lediglich auf solche können Sie lediglich auf solche Parameter, die Sie für Ihre Arbeit mit diesem Regler benötigen. Für die Bekanntmachung mit dem Gerät sollten Sie sich auf folgende Kapitel besonders konzentrieren:

- *Grundbegriffe*, hier sind die Funktionen einzelner Tasten, Anzeigen, ... erklärt.
- Grundzustand, hier wird der Grundzustand des Reglers beschrieben.
- <u>Nutzerebene</u>, hier werden die einzelnen Parameter und Programmmenüs der Nutzerebene beschrieben.
- **Programm**, alles zum Programm.

Wollen Sie eine komplette Installation und Einstellung des Gerätes durchführen?

In einem solchen Falle wird nach folgenden Kapiteln vorgegangen:

- Installation, in diesem Kapitel wird der Einbau des Gerätes beschrieben.
- <u>Grundsätze der Geräteinstallation, mögliche Störungsquellen</u>, wir empfehlen die in diesem Kapitel beschriebenen Grundsätze zu befolgen.
- **Elektroschaltung**, hier werden die Anschlussbedingungen beschrieben.
- <u>Geräte-Inbetriebnahme</u>, bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes werden im Initialisierungsmenü die wichtigsten Geräteparameter eingestellt.

Nach dem vorstehend genannten Schema werden die Installation, das Einschalten sowie die Grundeinstellung des Gerätes vorgenommen. Weitere Möglichkeiten bei diesem Regler und seiner Steuerung werden in den nachstehenden Kapiteln beschrieben.

Denjenigen Nutzern, bei denen bereits die komplette Reglereinstellung durchgeführt wurde, wird empfohlen, alle erforderlichen Parameter in der *Service-Ebene*, im Menü **conF**, einzustellen. Das **Initialisierungspasswort** für den Zugang zur Service-Ebene wurde auf 995 eingestellt.

2 Grundbegriffe

Um mit diesem Regler problemlos arbeiten zu können muss sich der Anwender mit seiner Bedienung bekannt machen.

2.1 Bedienungsanweisung

Am Paneel sind zwei Anzeigefelder, drei Kontrollleuchten für die Zustandsanzeige der einzelnen Ausgänge, sowie drei Kontrollleuchten für die Anzeige des Programmablaufs angeordnet. Das Gerät wird mit Hilfe von fünf Tasten bedient.

Funktion der Anzeigeelemente



Tastenfunktion

Die Reglerparameter werden mittels dieser Tasten eingestellt. Die einzelnen Tasten haben folgende Funktionen:

- Taste zum Einstellen und Anschauen der Parameter in der Nutzer-, Bedienungs-, Konfigurations- und Serviceebene. Nach dem Betätigen dieser Taste wird **die Änderung des Einstellparameters bestätigt** und das Gerät wechselt zum nächsten Parameter.
- Taste zur Änderung des Parameterwertes nach unten. Der Parameterwert ist eine Zahl oder eine Abkürzung, die aus max. 4 Buchstaben zusammengestellt ist.
- Taste zur Änderung des Parameterwertes nach oben .
- Taste zur Programmeingabe und –abfrage. Nach dem Betätigen dieser Taste wird **der aktuelle Programmparameter eingegeben** und das Gerät wechselt zum nächsten Parameter.
- Taste zum Programm-Start und –Stopp. Durch kurzes Betätigen dieser Taste wird in das Start-Menü gewechselt. Durch langes Betätigen dieser Taste (3 Sekunden) wird in das Menü zur Einstellung "Programm-Start mit Realzeit" gewechselt.

2.2 Info- und Fehlermeldungen

Die Info- und Fehlermeldungen werden lediglich im *Grundzustand*, siehe Seite 5., angezeigt.

Infomeldung, obere Anzeige

• ---- ... Sensorfehler, oder es wurde kein Eingang eingestellt.

Infomeldung, untere Anzeige

- **PCLK** ... Einstellung Programm-Start mittels Uhr, siehe Seite <u>14</u>.
- Aut1 ... automatische Einstellung aus dem 1. Parametersatz für Heizung gewählt, Pb1A , It1A , dE1A , siehe Seite 7.
- Aut2 ... automatische Einstellung aus dem 2. Parametersatz für Heizung gewählt, Pb1b , It1b , dE1b , siehe Seite 7.
- Aut3 ... automatische Einstellung der Regelparameter für Kühlung gewählt, Pb2A , It2A , dE2A , siehe Seite 7.
- **GSd** ... garantierter Bereich, der Messwert liegt außerhalb dieses Bereiches, siehe Seite <u>16</u>.

Fehlermeldungen, untere Anzeige

Wird eine Fehlermeldung angezeigt, werden die Regelausgänge und der Signal-Ausgang abgeschaltet und der Alarm-Ausgang aktiviert.

- **Erro** ... FLASH Fehler im Programmspeicher. Schalten Sie den Regler aus und wieder ein. Wenn dadurch der Fehler nicht behoben werden kann, setzten Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.
- Err1 ... EEPROM Fehler im Speicher mit Konfigurationsparametern. Dieser Fehler kann in manchen Fällen durch Re-Start aller Parameter in der *Service-Ebene* behoben werden. Nach dem erfolgten Re-Start müssen sämtliche Parameter erneut eingestellt werden. Diese Einstellung kann aber nur von einem erfahrenen Nutzer vorgenommen werden. Beim Fortbestehen der Probleme müssen Sie Ihren Lieferanten benachrichtigen.
- Err3 ... Fehler beim Umformer. Kann durch einen elektrischen Impuls am Eingang, eine zu niedrige Temperatur und zu hohe Feuchtigkeit usw. verursacht werden. Schalten Sie den Regler aus und wieder ein. Beim Fortbestehen der Probleme müssen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung setzen.

2.3 Übersicht der einzelnen Ebenen und Menüs

Um die richtige Gerätefunktion zu gewährleisten, müssen seine Parameter richtig eingestellt werden. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, werden die Parameter in einzelne Gruppen (Ebenengruppen, Menügruppen) gegliedert. Die Ebene stellt einen übergeordneten Komplex (*Konfigurationsebene*) dar, das Menü ist ein Bestandteil dieser Ebene (Menü out 1).

Die Gliederungsstruktur wird im nachstehenden Bild dargestellt.



3 Grundzustand

Der Regler befindet sich unmittelbar nach dem Einschalten der Einspeisespannung im *Grundzustand* (die Ersteinstellung des Gerätes muss durchgeführt werden, siehe Seite <u>35</u>).

In der oberen Anzeige wird die Messtemperatur angezeigt, in der unteren Anzeige erscheint beim abgeschalteten Ausgang die Aufschrift off oder die gewünschte Temperatur.



- Erscheint in der unteren Anzeige andere Angabe als die Meldung ofF oder die gewünschte Temperatur (numerische Wertangabe), befindet sich der Regler nicht im Grundzustand (es werden Parameter eingestellt).
- Im *Grundzustand* werden in der unteren Anzeige Info- und Fehlermeldungen angezeigt, siehe Seite <u>3</u>.

Wechseln in den Grundzustand

- In den *Grundzustand* wechselt der Regler durch kurzes Betätigen der Tasten
- Wird über 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt, wechselt der Regler automatisch in den Grundzustand.

Reglerzustand, wenn kein Programm abläuft

Soweit kein Programm läuft, kann der Regelausgang am Regler abgeschaltet werden (in der unteren Anzeige erscheint dann die Meldung **off**), oder der Regler reguliert mit konstantem Wert (in der unteren Anzeige erscheint eine numerische Angabe). Der Reglerzustand wird im Falle, dass kein Programm läuft, über den Parameter **SLEEP** definiert:

- **SLEEP** = **OFF**, Regelausgang abgeschaltet, in der unteren Anzeige erscheint die Meldung **OFF**.
- **SLEEP** = **SP1**, Regler reguliert mit konstantem Wert SP1. In der unteren Anzeige erscheint der gewünschte Wert dieser kann mittels Pfeiltasten geändert werden.

Den **SLEEP** -Parameter finden Sie in der *Konfigurationsebene*, im Menü sys

4 Nutzerebene

Die Nutzerebene ist dem schnellen Zugriff auf die wichtigsten Parameter vorbehalten.

In diese Ebene gelangt man und innerhalb dieser Ebenen wechselt man durch Betätigen der Taste

Die Nutzerebene kann nach dem Durchlaufen aller Parameter oder durch gleichzeitiges kurzes Betätigen der beiden Tasten verlassen werden.

Die Struktur dieser Nutzerebene kann frei gewählt werden:

- Sie können selbst bestimmen, welche Parameter und welche Menüs in dieser Ebene erscheinen
- Sie können bestimmen, auf welcher Position diese Parameter (Menüs) platziert werden,
- Parameter und Menüs werden nur dann angezeigt, wenn ihr Anzeigen sinnvoll ist (z.B. wird der Zustand eines markierten Ausgangs nur dann angezeigt, wenn der Ausgang 2 als markierter Ausgang eingestellt wurde).

4.1 Aufstellung sämtlicher Parameter und Menüs in der Nutzerebene

Anzeige	Ablauf
ProG	zeigt beim Programmablauf das jeweilige Programm an.
StEP	zeigt beim Programmablauf den aktuellen Programmschritt an.
EnSP	zeigt beim Programmanlauf den gewünschten Endwert an.
trEM	zeigt beim Programmablauf die restliche Zeit bis zum Programmschritt-Ende an.
PCnt 1	zeigt die Leistung beim 1. Regelausgang in % an. Wird lediglich dann angezeigt, wenn der Ausgang 1 als Regelausgang eingestellt wurde.
PCnt 2	zeigt die Leistung beim 2. Regelausgang in % an. Wird lediglich dann angezeigt, wenn der Ausgang 2 als Regelausgang 2 eingestellt wurde.
P ProG	Energieverbrauch in kWh beim letzten Abbrand. Beim Programm-Start wird der Zähler auf Null gestellt und der Energieverbrauch von Null an gezählt.
P tot	Gesamtverbrauch in KWh. Nach dem Erreichen des Wertes 9999 wird der Zähler auf Null gesetzt und das Zählen fängt wieder bei 0 an.
AL oFF	Menü zum Abschalten des Daueralarmes. Nach dem Einstellen YES und Bestätigen wird der Daueralarm abgeschaltet.
Ent1	Zustandsanzeige für den 1. markierten Ausgang (oFF AUS, on EIN). Der Ausgang kann mit Hilfe der Pfeiltasten nur dann angesteuert werden, wenn das Programm nicht läuft.
Aut	 Start / Stopp bei der automatischen Einstellung von Regelparametern: oFF, automatisches Einstellen der Regelparameter AUS. ht, automatisches Einstellen der Regelparameter, Heizung, EIN. CL, automatisches Einstellen der Regelparameter, Kühlung, EIN.
dt PEr	Periodizität der Messwert-Speicherung beim Datalogger in Minuten Bereich: 1 bis 120 Minuten.
dt Sto	Bedingung für die Speicherung der Messwerte im Datalogger: oFF , Speicherung AUS ProG , Speicherung erfolgt lediglich beim laufendem Programm ALMr , Speicherung erfolgt bei Alarm Cont , Speicherung erfolgt dauerhaft
AL Lo	untere Alarm-Grenze Bereich -499 bis AL hI °C für AL tYP = ProC . -999 bis 0 °C für AL tYP = dE .
AL hI	obere Alarm-Grenze Bereich: AL Lo bis 2499 °C für AL tYP = ProC. 0 bis 999 °C für AL tYP = dE.
dtLoG?	Zugriff auf das Datologger-Menü. In dieses Menü gelangt man über YES in der oberen Anzeige und kurzes Bestätigen. Im Datalogger- Menü können Sie den Abbrandverlauf verfolgen.
out1 ?	Zugriff auf das Menü zum Parameterreinstellen Ausgang 1. In dieses Menü gelangen Sie über YES in der oberen Anzeige und Bestätigen. Dieses Menü ist auf der Seite <u>18</u> beschrieben.
out2 ?	Zugriff auf das Menü zum Parameterreinstellen Ausgang 2. In dieses Menü gelangen Sie über YES in der oberen Anzeige und Bestätigen. Dieses Menü ist auf der Seite <u>18</u> beschrieben.
CLK ?	Zugriff auf das Menü zur realen Zeiteinstellung. In dieses Menü gelangt man über YES in der oberen Anzeige und Bestätigen. Dieses Menü ist auf der Seite <u>19</u> beschrieben.

4.2 Datalogger

Der Regler ist mit der Funktion zum Aufzeichnen von Messwerten ausgestattet. Es können insgesamt bis zu 120 Daten gespeichert werden. Ist der Speicher voll, werden die ältesten Aufzeichnungen durch neue ersetzt. Jede aufgezeichnete Angabe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Messwert

Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute der Aufzeichnung

Die aufgezeichneten Daten können wie folgt gelesen werden:

Über die Geräteanzeige im Menü dtlog?. Nach dem Öffnen des Menüs erscheint in der unteren Anzeige die Zeitangabe im Stunden- und Minutenformat, in der oberen Anzeige wird die aktuell gemessene Temperatur angezeigt. Zwischen den einzelnen Angaben wird mit Hilfe der Pfeiltasten gewechselt.

Datenübertragung mit Hilfe der Kommunikationsleitung. Alle erforderlichen Daten entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Kommunikationsleitung.

Parameter zum Einstellen des Dataloggers

Über den de per Parameter kann die Aufzeichnungsperiodizität in Minuten eingestellt werden.

Über den de sto Parameter können die Bedingungen hierfür definiert werden:

- dt sto = Cont, Daten werden dauerhaft aufgezeichnet
- dt sto = ALMr, Daten werden im Alarm-Zustand aufgezeichnet
- dt sto = **Prog**, Daten werden nach Programm-Start aufgezeichnet,
- dt sto = off, Daten werden <u>nicht</u> aufgezeichnet

Zu beiden Parametern gelangt man über die Bedienungsebene oder die Nutzerebene.

4.3 Automatische Einstellung der Regelparameter

Der Regler ist mit einer Funktion ausgestattet, mit deren Hilfe die PID-Parameter eingestellt werden können. Eine automatische Optimierung kann beim Programmablauf sowie beim Regeln mit konstantem Wert vorgenommen werden, allerdings darf der Regelausgang nicht abgeschaltet sein.

Verfahrensweise beim Start einer automatischen Optimierung:

Der Regler muss regulieren, d.h. der Ausgang darf nicht abgeschaltet sein (im *Grundzustand* darf in der unteren Anzeige kein off erscheinen).

Die automatische Optimierung wird mit dem Parameter Aut = ht für Heizung oder Aut = ct für Kühlung gestartet. Den Parameter Aut finden sie in der *Bedienungs*- oder *Nutzerebene*. Die automatische Optimierung kann nur dann gestartet werden, wenn der entsprechende Ausgang auf die PID-Regelung eingestellt wurde.

Der Regler stellt über den Zugriff auf den Regelausgang die Systemcharakteristik fest und berechnet zugleich auch die optimalen Parameter. Der Messwert schwankt bei der Optimierung.

In der unteren Anzeige blinkt die Meldung Aut1 (Parametereinstellung für die Heizung Pb1A, It1A, De1A), Aut2 (Parametereinstellung für die Heizung Pb1B, It1B, De1B) oder Aut3 (Parametereinstellung für die Kühlung Pb2A, It2A, De2A).

Wichtig:

Die Parameter Pb1A, It1A, De1A, werden eingestellt, wenn der aktuell gewünschte Wert kleiner ist als der SP PIA Parameter bei Nutzung beider Sätze der PID-Parameter (ALGO = 2PId).

Die Parameter Pb1B, It1B, De1B, werden eingestellt, wenn der aktuell gewünschte Wert größer ist als der **SP PId**-Parameter.

Die Parameter ALGo und SP PId finden Sie in der Konfigurationsebene, im Menü out1

4.4 Parameter- und Menüeinstellung in der Nutzerebene

Die Nutzerebene bietet dem Anwender den einfachsten Zugriff auf die Parameter (Blättern, Einstellen der Parameter). Die einzelnen Parameter, die in der Nutzerebene zur Verfügung stehen, sowie ihre Reihenfolge, können frei eingestellt werden. Die Nutzerebene wird in der *Konfigurationsebene*, im Menü user eingestellt.

Beispiele zur Einstellung des Nutzermenüs:

Wenn Sie auf die 1. Position in der *Nutzerebene* den Parameter **Ent1**, auf die 2. Position dann den Parameter für die automatische Optimierung **Aut** platzieren wollen, müssen Sie wie folgt verfahren:

- Einstellen des Parameters step 1 = Ent1.
- Einstellen des Parameters step 2 = Aut
- die Positionen 3 bis 12 werden nicht besetzt, daher müssen die Parameter **step 3** bis **step12** auf **no** eingestellt werden.

Das Ergebnis der Einstellung kann in der Nutzerebene angeschaut werden.

4.5 Überprüfung des Energieverbrauchs

Der Regler erlaubt es, den ungefähren Energieverbrauch zu kontrollieren.

Gesamtverbrauch, die Angabe in kWh wird über den Parameter **P** tot angezeigt – diesen Parameter finden Sie Bedienungsebene oder in der Nutzerebene.

Energieverbrauch bei einem Abbrandvorgang, die Angabe in kWh wird über den Parameter **P** Prog angezeigt, den Sie in der *Bedienungsebene* oder in der *Nutzerebene* finden.

Wichtig:

Um den Energieverbrauch richtig einzulesen, muss im Parameter **POWEr** die Ofenleistung (Anlagenleistung) eingestellt werden. Diesen Parameter finden Sie in der *Konfigurationsebene*, im Menü sys, siehe Seite <u>22</u>. Der Anzeigebereich der Energiezähler **P** tot und **P Prog** liegt bei höchstens 9999. Nach Erreichen dieses Wertes werden die Zähler wieder auf Null gesetzt und die Zählung wird fortgeführt.

Der Energiezähler **P Prog** wird automatisch bei jedem Programm-Start auf Null gestellt.

Der Zähler P tot kann in der Service-Ebene, im Menü sys, Parameter CLrP ?, auf Null gesetzt werden.

5 Programm

Der Begriff **Programm** kann auch als der gewünschte Temperaturverlauf, den der Anwender erreichen will, verstanden werden.

Dieses Kapitel soll zur Klärung folgender Punkte dienen:

Prinzip des Programmierens

- Programmeingabe
- Programm-Start und Programm-Stopp

Programmablauf

Einstellen der programmabhängigen Parameter

5.1 Prinzip des Programmierens

Das ganze Programm (**Prog**) setzt sich aus einzelnen Programmschritten (**StEP**) zusammen, die nacheinander folgen (das Programm fängt mit dem Schritt 1 an, darauf folgt der Schritt 2, usw....).

Das Programm endet mit dem Schritt End (Programm-Ende).

Im Gerät können insgesamt bis zu 20 Programme mit der Bezeichnung 1 - 20 gespeichert werden, jedes Programm darf höchstens aus 15 Programmschritten bestehen.

Programmschritte

Die nachstehende Abbildung zeigt alle Programmschrittarten, die zum Programmieren genutzt werden können:

Temperaturanstieg, -abstieg StPt, rAtE,

Temperatur **Soak** wird gehalten

Programm-Ende, End.



<u>StPt, Anstieg oder Abfall des gewünschten Temperaturwertes</u>



Parameterliste bei StPt

Anzeige	Bedeutung
EnSP.xx	gewünschter Endwert.
tIME.xx	Zeit, in der der Endwert erreicht wird; wird im Format Stunde.Minute angegeben.
Ent1.xx	Zustand beim 1. markierten Ausgang. Dieser Parameter wird nur dann angezeigt, wenn der Ausgang 2 als markierter Ausgang eingestellt wurde.

Der gewünschte Anfangswert des Programmschrittes **StPt** ist gleich wie der gewünschte Wert des vorherigen Programmschrittes. Beim Programm-Start ist der gewünschte Anfangswert = Messwert. Die Schrittdauer beträgt maximal 99 Stunden 59 Minuten.

<u>rAtE, Anstieg oder Abfall des gewünschten Temperaturwertes</u>



Parameterliste bei rAtE

Anzeige	Bedeutung
EnSP.xx	gewünschter Endwert .
rAtE.xx	Anstiegsgeschwindigkeit bis zum gewünschten Wert wird im Format °C/Stunde angezeigt.
Ent1.xx	Zustand beim 1. markierten Ausgang. Dieser Parameter wird nur dann angezeigt, wenn der Ausgang 2 als markierter Ausgang eingestellt wurde.

Der gewünschte Anfangswert des Programmschrittes **TALE** ist gleich wie der gewünschte Wert des vorherigen Programmschrittes. Beim Programm-Start ist der gewünschte Anfangswert = Messwert. Die Schrittdauer ist nicht begrenzt.

<u>Soak, Halten der Temperatur</u>



Parameterliste bei SOAK

Anzeige	Bedeutung
tIME.xx	Die Haltezeit wird im Format Stunde.Minute angezeigt.
Ent1.xx	Zustand beim 1. markierten Ausgang. Dieser Parameter wird nur dann angezeigt, wenn der Ausgang 2 als markierter Ausgang eingestellt wurde.

Der gewünschte Wert beim **SOAR** ist gleich wie der gewünschte Endwert des vorherigen Schrittes. Beim Programm-Start ist der gewünschte Wert = Messwert.

Die Schrittdauer beträgt maximal 99 Stunden 59 Minuten.

End, Programmende

Parameterliste bei End

Anzeige	Bedeutung
Ent1.xx	Zustand beim 1. markierten Ausgang. Dieser Parameter wird nur dann angezeigt, wenn der Ausgang 2 als markierter Ausgang eingestellt wurde.

Mit End wird das Programm beendet und die markierten Ausgänge eingestellt.

5.2 Programm-Eingabe und -Abfrage

Das Menü Programmeingabe und -abfrage ist für die:

Eingabe eines neuen Programms,

Abfrage des bereits eingegebenen Programms,

Änderung gewählter Parameter bei einem bereits eingegebenen Programm bestimmt.

In das Menü **Programmeingabe** können Sie vom *Grundzustand* durch Betätigen der Taste wechseln.

Vom Menü **Programmeingabe** wechseln Sie in den *Grundzustand* durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten Das ganze Menü zur **Programmeingabe** ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Der Entl.xx Parameter wird nur dann angezeigt, wenn der Ausgang 2 als markierter Ausgang eingestellt wurde (out2 = Entl).

Die Schrittart **stpt** wird lediglich dann angezeigt, wenn diese auch zugelassen ist (**rA typ** = **stpt** oder **rA typ** = **both**). Die Schrittart **rAte** wird nur dann angezeigt, wenn diese auch zugelassen ist (**rA typ** = **rAte** oder **rA typ** = **both**). Genaue Beschreibung der Parametereinstellung **out2** und **rA typ** finden Sie in der *Konfigurationsebene*.

Wichtig:

Bei jeder Änderung des **TA LYP** Parameters empfehlen wir eine Überprüfung sämtlicher bereits eingegebenen Programme.

Die Programmeingabe wird nachstehend genau erklärt.

Beispiel für eine Programmeingabe:

- Geben Sie das nachstehend dargestellte und in der Tabelle beschriebene Programm ein.
- Schreiben sie das Programm auf die Position 2 (Programm Nr. 2).
- In der Konfig. ebene wurde der Ausgang 2 als markierter Ausgang eingestellt (out2 = Ent1); es sind beide Schrittarten für Anstieg/Abfall (rA typ = both) erlaubt.



E StEP	tYPE.xx	EnSP.xx	tIME.xx	rAtE.xx	Ent1.xx
1	StPt	150	1.30		OFF
2	SoAK		1.10		on
3	rAtE	1050		250	OFF
4	SoAK		0.50		on
5	rAtE	150		300	OFF
6	End				OFF
7					
8					

Schreiben Sie nun das Programm in den Regler ein:

- Regler im *Grundzustand*, siehe Seite <u>5</u>.
- Drücken Sie die Taste "PROG". In der unteren Anzeige erscheint die Meldung **E Prog**. Die Verfahrensweise bei der Programmeingabe siehe nachstehende Tabelle:

Anzeige	Verfahrensweise
E Prog	Programm-Nr., 2 eingeben, mit der Taste "PROG" bestätigen.
E Step	Schritt-Nr., 1 bleibt, mit der Taste "PROG" bestätigen.
tYPE. 1	Schrittart 1, StPt eingeben, mit der Taste "PROG" bestätigen
EnSP. 1	gewünschter Wert Schritt 1: 150 eingeben, mit der Taste "PROG" bestätigen.
tIME. 1	Zeit bis zum Erreichen des Wertes EnSP 1 beim Schritt 1: 1.30 eingeben, mit "PROG" bestätigen.
Entl. 1	Zustand des markierten Ausgangs Schritt 1, oFF eingeben, mit "PROG" bestätigen.
E StEP	Schritt-Nr., 2 bleibt, mit "PROG" bestätigen.
tYPE 2	Schrittart 2, SOAK, mit "PROG" bestätigen.
tIME. 2	Haltezeit beim Schritt 2, 1.10 eingeben, mit "PROG" bestätigen
Entl. 2	Zustand beim markierten Ausgang Schritt 2, on eingeben, mit "PROG" bestätigen

Auf die gleiche Art und Weise werden auch die restlichen Parameter bis zum Schritt 6 eingegeben.

E StEP	Schritt-Nr., 6 bleibt, mit der Taste "PROG" bestätigen
tYPE. 6	Schrittart 6, End eingeben, mit der Taste "PROG" bestätigen
Entl. 6	Zustand beim markierten Ausgang Schritt 6, oFF eingeben, mit der Taste "PROG" bestätigen.

5.3 Programm-Start und -Stopp

Das Programm kann mit einem Befehl, der mit Hilfe der Tasten eingegeben wird, gestartet werden. Die zweite Möglichkeit ist der automatische Start mit Uhreinstellung in reeller Zeit.

Programm-Start mit Hilfe der Tasten

Regler im *Grundzustand*, siehe Seite 5.

Drücken Sie kurz die Taste "START / STOPP". In der unteren Anzeige erscheint die Meldung **Prog**, in der oberen Anzeige wird mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Programm-Nummer gewählt und mit der Taste "START / STOPP" bestätigt.

Das gewünschte Programm läuft an.

Der Programmablauf wird mittels der Leuchtdioden "rate", "sp" und "time" angezeigt.

Programm-Start mit Hilfe der Uhr

Am Regler kann auch ein Programmablauf eingestellt werden, der zu einem gewünschten Zeitpunkt mit Hilfe der Uhr mit reeller Zeitanzeige gestartet wird..

Regler im *Grundzustand*, siehe Seite <u>5</u>.

Drücken Sie die Taste "START / STOPP" ca. 3 Sekunden lang. In der unteren Anzeige erscheint die Meldung pclk, die weitere Verfahrensweise siehe Tabelle:

Anzeige	Verfahrensweise
PCLK	Geben Sie die Programm-Nr. ein, die mit der Uhr gestartet werden soll. Wird oFF eingestellt, ist kein automatischer Start möglich. Bestätigen Sie mit der Taste "START / STOPP".
Mon	Geben Sie den Monat für den Programm-Start ein. Wenn kein Monat und kein Tag eingegeben werden soll, geben Sie nur oFF ein. In diesem Falle wird der dAY Parameter nicht angezeigt und das Programm wird jeden Tag gestartet. Bestätigen Sie mit START / STOPP".
dAtE	Geben Sie den Tag für den Programm-Start ein. Der Tag wird nicht angezeigt, wenn Mon = oFF . Mit der Taste "START / STOPP" bestätigen.
hour	Geben Sie die Stunde für den Programm-Start ein. Mit "START / STOPP" bestätigen.
Min	Geben Sie die Minute für den Programm-Start ein. Mit "START / STOPP" bestätigen.

Wichtig:

Beim Einstellen des automatischen Programm-Starts blinkt im Grundzustand in der unteren Anzeige die Meldung

Wenn ein anderes Programm zum Zeitpunkt des automatischen Programm-Starts läuft, wird das eingestellte Programm nicht gestartet.

Wenn das automatisch gestartete Programm weniger als 10 Minuten läuft, kann es mehrmals hintereinander gestartet werden.

Programm-Stopp

Das Programm kann folgendermaßen beendet werden

Regler im Grundzustand, das Programm läuft.

Drücken Sie kurz die Taste "START / STOPP", in der unteren Anzeige erscheint die Meldung Prog

Wird in der oberen Anzeige "cont" eingestellt und mit "START / STOPP" bestätigt, wird das Programm fortgesetzt.

5.4 Programmablauf

Der **Programmablauf** wird mittels der Leuchtdioden "rate", "sp" und "time" angezeigt: "rate" blinkt, "sp" leuchtet, der Anstieg/Abfall auf den gewünschten Wert läuft.

"time" blinkt, "sp" leuchtet, der gewünschte Wert wird gehalten.

Den Programmzustand kann man mit Hilfe folgender Parameter feststellen:

- Prog ... zeigt die Nummer des aktuellen Programms an,
- **STEP** ... zeigt die Nummer des aktuellen Schrittes an,
- **Ensp** ... zeigt den gewünschten Endwert des aktuellen Schrittes an,

Trem ... zeigt die Zeit bis zum Jahresende an.

Diese Parameter können in der Nutzerebene angeschaut werden.

In der unteren Anzeige wird der gewünschte Wert, in der oberen Anzeige dann die gemessene Temperatur angezeigt.

Es gibt folgende Möglichkeiten zum Einstellen und Lesen der Parameter, bzw. des Reglers:

Einstellen und Lesen der Parameter in der Nutzerebene ist erlaubt.

Einstellen und Lesen der Parameter in der Bedienungsebene ist erlaubt.

Programmeingabe und –abruf ist erlaubt. Werden die Parameter bei gerade laufendem Programm verändert, wird dadurch nicht der aktuelle Schritt beeinflusst. Diese neuen Parameter werden erst beim nächsten Schritt berücksichtigt. Einstellen des automatischen Starts (Programm-Start mit Hilfe der Uhr) ist erlaubt.

Abbrechen und Beenden des Programms ist erlaubt.

Starten der automatischen Einstellung der Regelparameter ist erlaubt.

Einstellen der Parameter in der Konfigurationsebene ist verboten.

5.5 Markierter Ausgang Ent1

Der markierten Ausgang dient zur Steuerung der Außenbedingungen (Ofen-Entlüftungsklappe, Ventilator, ...) mit Hilfe des Programms.

Bei den einzelnen Programmschritten kann der markierte Ausgang eingeschaltet (Ent1 = on) oder ausgeschaltet sein (Ent1 = off).

Konfiguration des markierten Ausgangs

Der zweite Ausgang kann als markierter Ausgang konfiguriert werden. Dieser wird in der *Konfigurationsebene*, im Menü out2 Parameter out2 = Ent1 eingestellt.

Zustand des markierten Ausgangs beim Programm-Stopp

Bei Programm-Stopp (Abbrechen des Programms), siehe Kapitel <u>5.3</u>, ist der Zustand des markierten Ausgangs mittels des Parameters I Entl wie folgt definiert.

I Ent1 = hold, Zustand des markierten Ausgangs bleibt unverändert.

I Ent1 = off, der markierte Ausgang ist beim Programm-Stopp ausgeschaltet.

I Ent1 = on, der markierte Ausgang ist beim Programm-Stopp eingeschaltet.

Steuerung des markierten Ausgangs außerhalb des Programmsablaufes

In der **Bedienungsebene** können Sie mit Hilfe des **Ent1** Parameters (dieser Parameter kann auch in der **Nutzerebene** platziert werden) den Zustand des markierten Ausgangs steuern.

Beim Programmablauf können Sie den Zustand lediglich anschauen.

5.6 Signalisierung des Programmablaufes mit Hilfe des 2. Ausgangs

Der zweite Ausgang kann für die Zwecke der **Signalisierung des Programmablaufes** eingestellt werden. Solange das Programm läuft, ist der Ausgang geschaltet. Außerhalb des Programmablaufes ist dieser Ausgang abgeschaltet. Die Einstellung erfolgt in der *Konfigurationsebene*, Menü out2 Parameter out2 = SGP.

5.7 Signalisierung des Programm-Ende mit Hilfe des 2. Ausgangs

Der zweite Ausgang kann für die **Signalisierung des Programm-Ende** genutzt werden. . Der Ausgang ist für 10 Sekunden nach Programm-Ende oder –Stopp geschaltet. Die Einstellung erfolgt in der *Konfigurationsebene*, Menü out2 Parameter out2 = SGPE.

5.8 Garantierter Bereich

Die Funktion eines garantierten Bereiches ermöglicht es, den gewünschten Programmablauf zu garantieren. Liegt der gemessenen Wert außerhalb dieses Bereiches, wird die Zeitabrechnung gestoppt.

Den garantierten Bereich kann man in der *Konfigurationsebene*, im Menü sys , Parameter **GS** typ einstellen:

• GS EYP = SOAR, der garantierte Bereich ist nur am Anfang der Haltezeit aktiv. Dies bedeutet, dass die Zeitabrechnung erst dann beginnt, wenn sich die Temperatur im Ofen ziemlich der gewünschten Temperatur nähert (die Abweichung des gemessenen Wertes vom gewünschten Wert wird kleiner sein als die eingestellte Garantie GS dE).



 GS typ = trak, der garantierte Bereich ist während des gesamten Programmablaufes aktiv. Das bedeutet, dass die Programmzeitabrechnung gestoppt wird, wenn der gemessene Wert außerhalb des eingestellten Bereiches GS dE liegen wird.



GS LYP = **OFF**, der garantierte Bereich ist ausgeschaltet. Das bedeutet, dass die Programmzeitabrechnung nicht gestoppt wird.

Den Bereich s de kann man in der Konfigurationsebene, im Menü sys , Parameter s de . einstellen.

6 Bedienungsebene

In der Bedienungsebene werden Parameter eingestellt, die zwecks der Bedienung des Gerätes zugänglich sein sollen.

Vom Grundzustand wechselt man in die Bedienungsebene durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten (ca. 3 Sekunden lang). In der unteren Anzeige erscheint dann die Meldung LEVEL, in der oberen Anzeige wird OPEr eingestellt und mit der Taste bestätigt. Erscheint in der unteren Anzeige die Meldung PASS, ist die Bedienungsebene mit einem Passwort geschützt. In einem solchen Falle wird mit Hilfe der Pfeiltasten das richtige Passwort eingegeben und mit der Taste wieder bestätigt.



Menüs der Bedienungsebene

Anzeige	Bedeutung
PCnt 1	zeigt die aktuelle Leistung am Ausgang 1 in % an.
PCnt 2	zeigt die aktuelle Leistung am Ausgang 2 in % an. Der Ausgang 2 muss dabei als Regelausgang eingestellt werden.
P ProG	Energieverbrauch in kWh beim letzten Abbrand. Beim Programm-Start wird der Zähler auf Null gesetzt, der Energieverbrauch wird wieder von Null an gezählt.
P tot	Gesamtverbrauch in kWh. Nach dem Erreichen des Wertes 9999 wird der Zähler auf Null gesetzt, die Zählung fängt wieder bei 0 an.
AL oFF	der Daueralarm / Signalisierung wird über YES und Bestätigen ausgeschaltet.
Ent1	Zustandsanzeige beim 1. markierten Ausgang (OFF AUS, On EIN). Der Ausgang kann mittels der Pfeiltasten nur dann angesteuert werden, wenn das Programm nicht läuft.
Aut	 Start / Stopp der automatischen Einstellung der Regelparameter. oFF, automatische Einstellung der Regelparameter AUS ht, automatische Einstellung der Regelparameter EIN, Heizung CL, automatische Einstellung der Regelparameter EIN, Kühlung
dt PEr	Periodizität Messwerte-Speicherung im Datalogger in Minuten Bereich 1 bis 120 Minuten.
dt Sto	Bedingung für die Messwerte-Speicherung im Datalogger: oFF, Speicherung AUS. ProG, Speicherung erfolgt lediglich bei laufendem Programm. ALMr, Speicherung erfolgt bei Alarm oder Signalisierung. Cont, Speicherung erfolgt dauerhaft.
AL Lo	Untere Alarmgrenze Bereich: -499 bis AL hI °C für AL tYP = ProC. -999 bis 0 °C für AL tYP = dE.
AL hI	Obere Alarmgrenze Bereich AL Lo bis 2499 °C für AL tYP 0 bis 999 °C für AL tYP Ede.
out1 ?	Zugriff auf das Menü zur Parametereinstellung Ausgang 1.
out2 ?	Zugriff auf das Menü zur Parametereinstellung Ausgang 2.
CLoCK?	Zugriff auf das Menü zur Realzeit-Einstellung.

<u>out1, Menü zur Parametereinstellung beim Ausgang 1</u>

Dieses Menü ist zur manuellen Einstellung der Regelparameter oder zum Parameterabgleich bei ungenauer Regelung bestimmt.

Anzeige	Bedeutung
Pb1A	Proportionalitätsbereich, 1. Parametersatz
	Bereich: 1 bis 2499 °C.
T+17	Integrationskonstante, 1. Parametersatz.
ICIA	Bereich: off , 0.1 bis 99.9 Minuten.
JE 1 3	Vorhaltezeit, 1. Parametersatz.
GEIA	Bereich: off , 0.01 bis 9.99 Minuten.
Dh1h	Proportionalitätsbereich, 2. Parametersatz.
FDID	Bereich: 1 bis 2499 °C.
T+1b	Integrationskonstante, 2. Parametersatz.
TCID	Bereich: off , 0.1 bis 99.9 Minuten.
dE1b	Vorhaltezeit, 2. Parametersatz.
	Bereich: off , 0.01 bis 9.99 Minuten.
hYS1	Hysterese, dieser Parameter wird als einziger bei der Ein-Aus-Regelung eingestellt.
	Bereich: 1 bis 249 °C.

Die Parameter **PDIA**, **ITIA**, **dEIA** / **PD2A**, **IT2A**, **dE2A** werden in Abhängigkeit von dem gewünschten Wert umgeschaltet.

Die Umschalttemperatur wird in der *Konfigurationsebene*, im Menü out1, Parameter swpid eingestellt. Ist der gewünschte Wert kleiner als swpid, werden die Parameter pbid, Itla, dEla verwendet, ist der Wert größer, kommen Parameter pb2a, It2a, dE2a zum Einsatz.

out2, Menü zur Parametereinstellung beim Ausgang 2.

Dieses Menü ist zur manuellen Einstellung der Regelparameter beim 2. Ausgang oder zum Parameterabgleich bei ungenauer Regelung bestimmt.

Anzeige	Bedeutung
Pb2A	Proportionalitätsbereich
	Bereich: 1 bis 2499 °C.
7+27	Integrationskonstante
ITZA	Bereich: OFF , 0.1 bis 99.9 Minuten.
dE2A	Vorhaltezeit.
	Bereich: oFF , 0.01 bis 9.99 Minuten.
hYS2	Hysterese, dieser Parameter wird als einziger bei der Ein-Aus-Regelung eingestellt.
	Bereich: 1 bis 249 °C.

CLK, Menü zur Einstellung der Uhr

In diesem Menü wird die reelle Zeit eingestellt. Die Uhr ist nicht mit einer automatischen Zeitumstellung (Winterzeit / Sommerzeit) ausgestattet.

Anzeige	Bedeutung
YEAr	aktuelles Jahr wird eingestellt
Mon	aktueller Monat wird eingestellt
dAtE	aktueller Tag wird eingestellt
hour	aktuelle Stunde wird eingestellt
MIn	aktuelle Minute wird eingestellt

7 Konfigurationsebene

Die Konfigurationsebene ist für die Geräte-Grundeinstellung bestimmt. In dieser Ebene ist der Regelausgang ausgeschaltet und der Alarm-, Signal- und Anzeigeausgang deaktiviert.

Durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten (ca. 3 Sekunden lang) kann man vom Grundzustand in die Konfigurationsebene wechseln. In der unteren Anzeige erscheint die Meldung **LEVEL**, in der oberen Anzeige wird mittels der Pfeiltasten der Parameter **ConF** eingestellt und bestätigt. Erscheint in der unteren Anzeige die Meldung **PASS**, ist diese Ebene mit einem Passwort geschützt. Für diesen Fall wird mittels der Pfeiltasten das richtige Passwort eingegeben und anschließend bestätigt.



InPt1 , Einstellung des Eingangs

Anzeige	Bedeutung
	Sensoreinstellung.
	no kein Eingang eingestellt
	J Thermoelement J, Bereich -200 bis 900°C.
	K Thermoelement K, Bereich -200 bis 1360°C.
	t Thermoelement T, Bereich -200 bis 400°C.
	n Thermoelement N, Bereich -200 bis 1300°C.
SEn1	E Thermoelement E, Bereich -200 bis 700°C.
	r Thermoelement R, Bereich 0 bis 1760°C.
	s Thermoelement S, Bereich 0 bis 1760°C.
	b Thermoelement B, Bereich 300 bis 1820°C.
	c Thermoelement C, Bereich 0 bis 2320°C.
	d Thermoelement D, Bereich 0 bis 2320°C.
	rtd Widerstandsgeber Pt100, Bereich -200 bis 800°C.
	Komma-Einstellung in der Anzeige.
dEC1	0 ohne Komma.
	0.0 eine Komma-Stelle.
CAL1	Sensor-Kalibrierung. Der eingestellte Wert wird zu der Messtemperatur addiert.
CALI	Bereich: -999 bis 999 °C.

Comm, Kommunikationsleitung

Anzeige	Bedeutung
	Einstellung der Kommunikationsleitung
CoMM	SL Slave, wird zum Datenaustausch zwischen Computer und den Reglern genutzt.
	MA Master, Regler sendet Informationen zur Steuerung untergeordneter Geräte.
bAud	Kommunikationsgeschwindigkeit, fest eingestellt auf 9600 Bd.
Addr	Geräteadresse, wird bei COMM = SL eingestellt.

out1 <mark>, Ausgang 1</mark>

Anzeige	Bedeutung
	Funktion des ersten (Regel-) Ausgangs:
	off 1. Ausgang AUS.
OULI	ht Heizungssteuerung, PID Regelung.
	ht2 Heizungssteuerung, Ein-Aus-Regelung.
Ct1	Zyklusdauer beim 1. Ausgang.
	Bereich: 1 bis 200 Sekunden.
	Algorithmus der PID Regelung:
ALGo	PId es wird <u>ein</u> Satz der PID Parameter genutzt.
	2PId es werden <u>zwei</u> Sätze der PID Parameter genutzt.
SMDT	Grenze zwischen PID1 und PID2.
SWEIG	Bereich: -499 bis 2499 °C.
	Begrenzung der Ausgangsleistung bei niedrigen Messwerten, wird in % angegeben.
PT TO	Bereich: 0 bis 100 %.
CM DI	Einstellung der Grenze zwischen niedrigen und hohen Werten für die Leistungsbegrenzung.
SW PL	Bereich: -499 bis 2499 °C.
PT. hT	Begrenzung der Ausgangsleistung bei hohen Messwerten, wird in % angegeben.
PL NI	Bereich: 0 bis 100 %.

out2 <mark>, Ausgang 2</mark>

Anzeige	Bedeutung
	Funktion des zweiten Ausgangs
	off 2. Ausgang AUS.
	CL Kühlungssteuerung, PID-Regelung
	CL2 Kühlungssteuerung, Ein-Aus-Regelung
outz	Entl Anzeige Nr. 1, über Programm gesteuert
	SGP Signalisierung des Programmablaufs
	SGPE Signalisierung Programm-Ende, Signaldauer 10 Sekunden.
	A ht Behelfsheizung.

dE SP2	Soll-Wert 2. Ausgang (Abweichung vom Soll-Wert 1. Ausgang).
	Bereich: 0 bis 1000 °C.
C+2	Zyklusdauer beim 2. Ausgang
CLZ	Bereich: 1 bis 200 Sekunden
	Zustand des 1. markierten Ausgangs bei Programmunterbrechung (Programm-Stopp)
	hold 1. markierter Ausgang bleibt unverändert.
I Ent1	OFF 1. markierter Ausgang AUS.
	on 1. markierter Ausgang EIN.
	Der Parameter wird lediglich dann angezeigt, wenn der Ausgang als markierter Ausgang eingestellt wurde.
PCnt	Leistungsbegrenzung bei Behelfsheizung
	Bereich: 0 bis 100 %.

ALArM <mark>, Alarmausgang</mark>

Anzeige	Bedeutung
	Funktion des Alarmausgangs
AT +VD	OFF Alarmausgang AUS.
AL CIP	ProC Alarm vom Absolutwert abgeleitet.
	dE Alarm, Abweichung vom Soll-Wert SP1.
	Einstellung der Alarmdauer
AL LAt	off zeitweiliger Alarm / Signalisierung
	on Daueralarm / Signalisierung
	Alarm-Stopp beim Einschalten des Gerätes:
AL SIL	off Funktion EIN.
	on Funktion AUS.
	Auswahl aktiver Alarmgrenzen:
AT STA	both untere und obere Grenze aktiv.
AL SIG	hI obere Grenze aktiv.
	Lo untere Grenze aktiv.
AT. bVS	Schalt-Hysterese beim Alarmausgang.
AL IIIS	Bereich: 1 bis 99 °C.

<u>SYS</u>, Systemparameter

Displej	Význam
Anzeige	Bedeutung
POWER	Leistung der Regelstrecke in kW. Dieser Parameter wird zur Berechnung des Energieverbrauchs genutzt.
101111	Bereich: 0.0 bis 999.0 kW.
	Reglerzustand, solange das Programm nicht läuft.
SLEEP	off Regler regelt nicht.
	SP1 Regler regelt auf den gewünschten Wert SP1.
SD1 LO	Begrenzung des unteren Arbeitsbereiches beim gewünschten Wert.
SET TO	Bereich: -499 bis SP1 hI °C.
SD1 hT	Begrenzung des oberen Arbeitsbereiches beim gewünschten Wert.
521 111	Bereich: SP1 Lo bis 2499 °C.
	zugelassene Schrittart Anstieg / Abfall:
~7 +VD	StPt Schritt wird über den gewünschten Endwert und die dafür benötigte Zeit definiert
IA LIP	rAtE Schritt wird über den gewünschten Endwert und die Anstieg-/Abfallgeschwindigkeit definiert
	both beide Schrittarten zugelassen.
	garantierter Bereich:
	SOAK garantierter Bereich lediglich zum Verzögerungsbeginn aktiv.
GS TIP	trak garantierter Bereich während des gesamten Programmablaufes aktiv.
	OFF garantierter Bereich AUS.
CS dF	Einstellung des zugelassenen Bereiches beim Programmablauf
35 UE	Bereich: 1 bis 999 °C.

user <mark>, Einstellung des Nutzer-Menüs</mark>

Anzeige	Bedeutung
	Parameter, der auf der 1. Position im Nutzermenü steht. In Klammern ist die Parameteranzeige in der Nutzerebene dargestellt (in der
	unteren 6-stelligen Anzeige):
	nokein Parameter
	Prog (Prog) beim Programmablauf wird das aktuelle Programm angezeigt
	StEP (StEP) beim Programmablauf wird der aktuelle Schritt angezeigt
	EnSP (EnSP) beim Programmablauf wird der gewünschte Endwert angezeigt
	trEM (trEM) beim Programmablauf wird die Restzeit bis zum Schritt-Ende angezeigt
	PCn1 (PCnt 1) Leistungsanzeige in % beim 1. Regelausgang.
	PCn2 (PCnt 2) Leistungsanzeige in % beim 2. Regelausgang.
	PPrG (P ProG) Anzeige Energieverbrauch in kWh beim letzten Abbrand.
StEP 1	Ptot (P tot) Anzeige Gesamtenergieverbrauch in kWh.
	AOFF (AL OFF) Funktion Daueralarm Abschalten.
	Entl (Entl) Anzeige / Steuerung des I. markierten Ausgangs.
	Aut (Aut) Start / Stopp automatische Optimierung der Regelparameter.
	dPEr (dt PEr) Datalogger, Einstellung der Speicherungsperiodizität.
	dSto (dt Sto) Datalogger, Einstellung der Bedingungen für die Datenspeicherung.
	A Lo (AL Lo) Einstellung untere Alarmgrenze.
	A hI (AL hI) Einstellung obere Alarmgrenze.
	dLoG (dtLoG?) Zugriff auf Datologger-Menü.
	outl (outl ?) Zugriff auf Menü Bedienungsparameter I. Ausgang (Pb1A, lt1A,).
	out2 (out2 ?) Zugriff auf Menü Bedienungsparameter 2. Ausgang (Pb2A, It2A,).
	CLK (CLK ?) Zugriff auf Menü Realzeit-Einstellung.
StEP 2	Parameter, der auf der 2. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1 .
StEP 3	Parameter, der auf der 3. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei Step 1 .
StEP 4	Parameter, der auf der 4. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei Step 1 .
StEP 5	Parameter, der auf der 5. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1.
StEP 6	Parameter, der auf der 6. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1.
StEP 7	Parameter, der auf der 7. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1.
StEP 8	Parameter, der auf der 8. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1.
StEP 9	Parameter, der auf der 9. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1.
StEP10	Parameter, der auf der 10. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1 .
StEP11	Parameter, der auf der 11. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1.
StEP12	Parameter, der auf der 12. Position im Nutzermenü steht. Verzeichnis gleich wie bei StEP 1 .

PASS, Passwörter für den Zugriff auf höhere Menüebenen

Anzeige	Bedeutung
PAS oP	Passwort für den Zugriff auf die Bedienungsebene. Wenn off eingestellt, Zugriff ungeschützt.
	Bereich: off , 1 bis 9999.
PAS Co	Passwort für den Zugriff auf die Konfigurationsebene. Wenn off eingestellt, Zugriff nicht geschützt.
	Bereich: off , 1 bis 9999.
PAS SE	Passwort für den Zugriff auf die Service-Ebene. Wenn off eingestellt, Zugriff nicht geschützt.
	Bereich: off , 1 bis 9999.

7.1 Messvorgang

Für eine einwandfreie Funktion sind die richtige Einstellung, Schaltung und Platzierung des Sensors sowie die richtige Parametereinstellung im Regler absolut wichtig.

Die Parameter zum Konfigurieren des Messeingangs sind in der Konfigurationsebene, im Menü InPt1 zu finden.

Sonsoren-Einstellung

Der gewünschte Sensor wird im Parameter sen1 eingestellt. Die Sensoren-Übersicht finden Sie im Kapitel *Technische Parameter*, siehe Seite <u>35</u>.

Mit Hilfe des **dEC1** Parameters können Sie die Komma-Einstellung vornehmen. Bei Temperaturfühlern ist die Anzeige ohne Komma-Stelle oder mit 1 Komma-Stelle möglich.

Mit Hilfe des **CALL** Parameters wird die Sensor-Kalibrierung vorgenommen. Der Einstellwert wird dann zum Messwert addiert.

Die Begrenzung des gewünschten Wertes können Sie in der *Konfigurationsebene*, im Menü sys , Parameter sp1 Lo a sp1 hI vornehmen.

Wichtig:

Die Temperatureingänge sind mit Sensorerkennung ausgestattet. Ist der Sensor defekt, wird der Regelausgang ausgeschaltet, der Alarmausgang aktiviert und der Signalausgang deaktiviert.

7.2 Regelung, Regelausgang

Am Regler kann eine Ein-Aus- oder eine PID-Regelung für Heizung und Kühlung eingestellt werden. Solange die PID-Regelung eingestellt ist, kann die Funktion für die automatische Einstellung der Regelparameter, siehe Seite <u>7</u>, sowie die Leistungsbegrenzung, siehe Seite <u>25</u>, genutzt werden.

Die Parameter zum Konfigurieren des 1. Regelausgangs sind in der *Konfigurationsebene*, im Menü out1, die des 2. Regelausgangs im Menü out2, zu finden.

Ein-Aus-Regelung

Die Ein-Aus-Regelung wird mit der Einstellung out 1 = ht2 (Heizungssteuerung) oder out 2 = CL2 (Kühlungssteuerung) vorgenommen. Diese Regelung wird für weniger anspruchsvolle Anwendungen genutzt. Prinzipiell kann keine Null-Abweichung bei der Regelung erreicht werden. Der Messwert schwingt um den Soll-Wert.



PID Regelung

Für die PID Regelung muss out = ht (Heizung) oder out = CL (Kühlung) eingestellt werden. Diese Regelung ermöglicht eine präzise Regelung. Um die richtige Reglerfunktion zu gewährleisten, müssen allerdings die PID Parameter richtig eingestellt werden. Die automatische Einstellung der Regelparameter wird auf der Seite <u>7</u> beschrieben. Die PID Parameter haben folgende Funktion:

Pb Proportionalitätsbereich, wird in Maßeinheiten eingegeben. Dies ist ein Bereich, in dem die Regelung erfolgt.

It Integrationskonstante, wird in Minuten eingegeben. Die Integrationskomponente kompensiert die Verluste innerhalb der Regelstrecke. Je größer der Wert, desto weniger (langsamer) kommt die Integrationskomponente zur Geltung.

dE Vorhaltezeit, wird in Minuten eingegeben. Die Vorhalte-Komponente reagiert auf schnelle Veränderungen und wirkt entgegen. Je größer der Wert, desto mehr wirkt diese Komponente.

Sind bei dem Regelausgang zwei Zustände (Relais oder Schalter) möglich, wird die gewünschte Leistung (in Prozenten) auf den Ausgang mittels der sog. Breitenmodulation übertragen. Innerhalb jedes Zeitzyklus (Parameter Ct1), den Sie in der *Konfigurationsebene*, im Menü **out1** finden) wird der Ausgang einmal geschaltet und einmal abgeschaltet. Je größer die gewünschte Leistung, desto länger die Schaltdauer. Das Verhalten des Ausgangs ist in der dritten Abbildung dargestellt.



Beispiel für eine Breitenmodulation beim Ausgang:

- Die Zyklusdauer beträgt 10 Sekunden, die gewünschte Leistung beträgt 30%. Der Ausgang ist 3 Sekunden geschaltet, 7 Sekunden ausgeschaltet.
- Die Zyklusdauer beträgt 10 Sekunden, die gewünschte Leistung beträgt 5%. Der Ausgang ist 0,5 Sekunden geschaltet und 9,5 Sekunden ausgeschaltet.

Wichtig:

Die Zyklusdauer beeinflusst die Regelqualität negativ. Je länger der Zyklus, desto schlechter die Regelungsqualität. Wird am Regelausgang ein elektromagnetisches Element (Relais, Schaltschütz) verwendet, muss die Zyklusdauer mit Rücksicht auf die Schützlebensdauer verlängert werden.

Leistungsbegrenzung

Die Regelungsqualität kann durch Begrenzung der Ausgangsleistung beeinflusst werden. Die Leistungsbegrenzung kann lediglich für die Heizung eingestellt werden.



Beispiel für die Leistungsbegrenzung:

Beim Anstieg auf den gewünschten Wert kommt es zu einer starken Überschwingung. Eine mögliche Lösung wäre dann die Leistungsbegrenzung im Bereich des Soll-Wertes. Dabei wird wie folgt verfahren:

- Stellen Sie die Leistung fest, die in eine stabilisierte Regelstrecke geliefert wird (Lieferleistung).
- Stellen Sie den Schalter **SW PL** auf einen Wert ein, der etwas unter dem Soll-Wert liegt.
- Die Leistungsbegrenzung PL Lo auf 100 % einstellen.
- Die Leistungsbegrenzung P1 hI ca. 10 bis 20 % höher als die Lieferleistung einstellen.

7.3 Alarm

Der dritte Regelausgang ist der Alarmausgang.

Die Parameter für die Konfiguration dieses Ausgangs finden Sie in der *Konfigurationsebene*, im Menü ALAFM. Die Einstellung der Alarmgrenzen AL Lo und AL hI erfolgt in der *Nutzerebene* oder in der *Bedienungsebene*.

Einstellen des Alarm-, Signalausgangs

Diese Funktion wird mittels der AL typ Parameter eingestellt

- **AL typ** = **off**, Alarmausgang AUS.
- **AL typ** = **Proc**, Alarm vom Absolutwert abgeleitet.
- AL typ = de, Alarmgrenzen werden als Abweichung vom Soll-Wert eingestellt.

Wichtig:

Relais im Ruhezustand bedeutet Alarm aktiv.

Beim ausgeschalteten Gerät, Fühlerdefekt oder Gerätedefekt ist der Alarm aktiv.

Alarm, der als absoluter Temperaturwert AL typ = ProC eingestellt wird.



Alarm, der als Abweichung vom Sollwert AL typ = <u>dE</u> eingestellt wird.



Zeitweiliger Alarm, Daueralarm

Ein Alarm kann zeitweilig (AL LAT = **OFF**) oder dauerhaft (AL LAT = **ON**) erfolgen.

Ein zeitweiliger Alarm schaltet nach dem Abklingen der Alarmbedingungen automatisch ab.

Ein Daueralarm bleibt auch nach dem Abklingen der Alarmbedingungen aktiv. Nach dem Abklingen der

Alarmbedingungen kann er mit der Funktion **AL** off abgeschaltet werden. Diese Funktion finden Sie in der *Nutzer*oder **Bedienungsebene**. Beim Spannungsausfall ist der Daueralarm abgeschaltet.

Abstellen des Alarms

Das Abstellen des Alarms kann zur Alarmunterdrückung beim Programmanlauf auf den gewünschten Wert genutzt werden. In der Regel handelt es sich nicht um einen Zustand, der als Fehlermeldung ausgewertet wird, da die Regelstrecke noch nicht stabil ist.

Die Funktion wird mit Hilfe des Parameters AL SIL initiiert:

- **AL SIL** = **OFF**, Funktion nicht aktiv
- AL SIL = on, Alarm kann erst dann aktiviert werden, wenn der Messwert beim ersten Anlauf zum ersten Mal im zugelassenen Bereich (zwischen den Alarmgrenzen) liegt.



Aktive Alarmgrenzen

Mit Hilfe des **AL SId** Parameters können die Alarmgrenzen aktiviert werden:

- **AL SId** = **both**, es sind beide Grenzen aktiv.
- **AL SId** = **hI**, es ist lediglich die obere Alarmgrenze aktiv.
- **AL SId** = **Lo**, es ist lediglich die untere Alarmgrenze aktiv.

8 Service-Ebene

Die Service-Ebene ist für die Service-Techniker bestimmt. In dieser Ebene sind **der Regelausgang ausgeschaltet** und **der Alarm- und Signalausgang sowie der markierte Ausgang deaktiviert.**

Vom Grundzustand wechselt man in die Service-Ebene durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten (ca. 3 Sekunden lang). In der unteren Anzeige erscheint dann die Meldung **LEVEL**, in der oberen Anzeige wird **SErV** eingestellt und bestätigt. Erscheint danach in der unteren Anzeige die Meldung **PASS**, ist die Service-Ebene mit Passwort geschützt. In einem solchen Falle wird mit Hilfe der Pfeiltasten das richtige Passwort eingestellt und wiederholt bestätigt.



ConF, Einstellung der gewünschten Konfiguration

In diesem Menü haben Sie Zugriff auf alle Konfigurationsparameter des Reglers. Die Beschreibung der einzelnen Parameter entnehmen Sie bitte den vorstehenden Kapiteln. Dieses Menü ist zur vollständigen Geräte-Konfiguration bestimmt.

SYS <mark>, System-enü</mark>

Anzeige	Bedeutung
SoFt	Nummer der Software-Version.
P tot	Gesamtverbrauch in kWh. Nach dem Erreichen des Wertes 9999 wird der Zähler auf Null gesetzt und es wird wieder von 0 gezählt.
CLrP ?	Zähler P tot auf Null setzen. Durch Einstellen YES und Bestätigen wird der Zähler P tot auf 0 gesetzt.
t tot	Gesamt-Laufzeit des Leistungsgliedes in der Uhr. Vereinfacht gesagt ist das die Schaltzeit des Regelausgangs.
CLrt ?	Zähler t tot . wird auf Null gesetzt. Durch Einstellen YES und Bestätigen wird der Zähler t tot auf Null gesetzt.

DIAG <mark>, Diagnostik-Menü</mark>

Anzeige	Bedeutung
AMb1	aktuelle Umgebungstemperatur.
tC1	Spannungsmessung. Thermoelement-Eingang 1. Bereich 60 mV.
rtd1	Messwiderstand, Widerstand-Eingang 1. Bereich 350 Ohm.
rEG 1	
rEG 2	Parameter des Herstellers
rEG 3	
rEG 4	

<u>rESEt</u>, Eingabe der Intialisierungsparameter

Anzeige	Bedeutung		
rESEt?	Die Eingabe von Initialisierungsparametern stellt einen bedeutenden Eingriff in die Geräteeinstellung dar. Zuerst muss diese Eingabe durch YES 4x bestätigt werden, danach wird die Initialisierung ausgewählt.		
rESEt?			
rESEt?			
rESEt?			
	Auswahl der Initialisierung:		
	no es wird keine Initialisierung vorgenommen.		
	ConF Initialisierungseinstellung (Bedienungs-, Konfigurations- und Service-Ebene).		
rESEt?	Prog Programm-Initialisierung		
	data Initialisierung von Daten im Reservespeicher (Reglerzustand, Energieverbrauch).		
	dLog Löschen der Messwerte im Datalogger.		
	All Programm- und Einstellungsinitialisierung. Nach diesem Schritt erfolgt der Geräte-Re-Start.		

9 Parametertabelle

In der nachstehenden Tabelle sind die Parameter nach Gruppen sortiert. Die Reihenfolge ist gleich wie bei der Parameterübersicht in der *Service-Ebene*. Tragen Sie in diese Tabelle die komplette Geräte-Einstellung ein.

 $\overline{}$



(PAS OP	
(PAS Co	
(PAS SE	
C	0.51	
Ś	SPI	
(dt PEr	
(dt Sto	
(AL Lo	\bigcirc
(AL hI	
(Pb1A	
(It1A	
(dE1A	
(Pb1b	
(It1b	
(dE1b	
(hYS1	
(Pb2A	\square
Č	It2A	
Ć	dE2A	
Ć	hYS2	$\overline{)}$

10 Installation

Das Gerät ist für den Paneeleinbau vorgesehen. Es wird mit Hilfe zwei Flanschen (Bestandteil der Lieferung) befestigt. Für die Installation muss der Zugang zu der hinteren Paneelwand gewährleistet werden.

<u>Montagemaße</u>

Breite x Höhe x Tiefe: 96 x 96 x 121 mm (einschl. Klemmleiste). Einbautiefe: 114 mm (einschl. Klemmleiste). Paneelöffnung: 91 x 91 mm. Paneelstärke: 1,5 bis 10 mm.

Installation

Im Paneel wird eine Öffnung von 91 x 91 mm gefertigt.

Das Gerät wird in die Paneelöffnung eingelegt.

Die Halteflansche werden in den oberen und unteren Aufnahmen oder in den Seitenaufnahmen des Gerätes befestigt. Anschließend werden Schrauben in den Flanschen festgezogen.

Nach der Installation des Gerätes, vor der eigentlichen Inbetriebnahme, empfehlen wir den Abschnitt zu möglichen Störungsquellen auf der Seite <u>31</u> durchzulesen.

Beschreibung der Geräte-Inbetriebnahme siehe Seite 32.

10.1 Grundsätze der Geräteinstallation, mögliche Störungsquellen

In Anlagen findet man sehr viele mögliche Störungsquellen. Zu denn wichtigsten Störungsquellen gehören z.B.: Einrichtungen mit induktiver Last, z.B. Elektromotoren, Spulen bei Relais und Schützen, usw.

Thyristoren und andere Halbleiter, die nicht in Null geschaltet werden. Schweißanlagen. Starkstromleiter. Leuchtröhren und Neonleuchten.

10.2 Eliminieren der Störungseinflüsse

Beim Entwurf des Gesamtsystems sollten nach Möglichkeit folgende Regeln eingehalten werden:

Sämtliche Einspeiseleitungen sowie Kraftleitungen müssen von der Signalleitung getrennt geführt werden (z.B. Thermoelement-Leitung, Kommunikationsleitungen). Der Mindestabstand beträgt bei diesen Leitungen 30 cm. Beim Kreuzen der Signal- und Kraftleitungen sollte der Kreuzungswinkel stets 90° betragen (Kreuzung im rechten Winkel).

Kennzeichnen Sie von Anfang an potentielle Störungsquellen – die Leitungen sollten nach Möglichkeit außerhalb dieses Bereiches geführt werden.

Relais und Schütze sollten nicht in der Nähe des Reglers installiert werden.

Die Speisespannung des Reglers sollte nicht zum Einspeisen von induktiven und phasengesteuerten Anlagen und Einrichtungen verwendet werden.

Für die Signalleitung sollte eine abgeschirmte Drehkreuzleitung verwendet werden. Die Abschirmung sollte an mehreren Stellen mit der Erde verbunden werden.

Falls benötigt, sollten zur Geräteeinspeisung Ersatzquellen (UPS) benutzt werden.

11 Elektroschaltung

Die Elektroschaltung darf ausschließlich vom Fachpersonal durchgeführt werden. Die einschlägigen Vorschriften müssen eingehalten werden. Unsachgemäße Ausführung kann ernste Schäden verursachen.

Falls ein eventueller Fehler zu Gerätebeschädigung führen könnte, muss die Anlage mit einem unabhängigen Schutzglied ausgestattet werden.

<u>Speisespannung</u>

Vor dem Anlegen der Speisespannung muss gewährleistet sein, dass diese die technischen Vorschriften erfüllt.



Das Gerät ist für den Einsatz in Industrie- oder Laboranlagen bestimmt - Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.

<u>Temperatureingang 1 (In1)</u>



Kommunikationsleitung (CoMM)



Kommunikationsleitung ist von der Geräteerde galvanisch getrennt

<u>1. Ausgang</u>

SSD

Gleichspannung



SSD-Ausgang *ist nicht von der Geräteerde* galvanisch getrennt



RELAIS

Der RELAIS-Ausgang ist von der Geräteerde galvanisch getrennt. Bei diesem Ausgang müssen die Außenleiter so fixiert werden, dass beim Lockern des Leiters in der Klemme die Isolierung zwischen der Netzspannung und der Grenzspannung nicht beeinträchtigt werden kann.

2. Ausgang

SSD

Gleichspannung



SSD-Ausgang *ist nicht von der Geräteerde* galvanisch getrennt.



Der RELAIS-Ausgang *ist von der Geräteerde* galvanisch getrennt. Bei diesem Ausgang müssen die Außenleiter so fixiert werden, dass beim Lockern des Leiters in der Klemme die Isolierung zwischen der Netzspannung und der Grenzspannung nicht beeinträchtigt werden kann.

5A oder

 $30V_{\text{gleich}}/5A$

<u>Alarmausgang</u>

RELAIS

Relais-Ausgang



Der RELAIS-Ausgang ist von der Geräteerde galvanisch getrennt. Bei diesem Ausgang müssen die Außenleiter so fixiert werden, dass beim Lockern des Leiters in der Klemme die Isolierung zwischen der Netzspannung und der Grenzspannung nicht beeinträchtigt werden kann.

12 Geräte-Inbetriebnahme

Die Erst-Initialisierung darf ausschließlich von Qualifizierten und befugten Personen durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Initialisierung könnte ernsthafte Schäden verursachen.

Nach dem erstmaligen Einschalten des Gerätes müssen Sie die wichtigsten Eingaben machen, ohne die das Gerät nicht funktionieren kann:

Sensortyp, Position der Kommastelle

Arbeitsbereich der Soll-Werte

Verhalten des Regelausgangs

12.1 Verfahrensweise

Nach der Installation des Gerätes im Paneel wird die Erstinitialisierung vorgenommen. Die Parameter hierfür sind:

SEn1, Eingangssensor einstellen. Parameterbeschreibung siehe Seite <u>21</u>.

out1, Regelausgang einstellen. Parameterbeschreibung siehe Seite <u>21</u>.

sp1 Lo, unteren Wert für die Begrenzung des Sollwert-Bereiches einstellen. Wir empfehlen den Wert 0 beizubehalten.

SP1 ht, oberen Wert für die Begrenzung des Sollwert-Bereiches einstellen. Wir empfehlen die maximale Arbeitstemperatur der Anlage einzustellen. Die Bedienung wird keinen größeren Sollwert als den eingestellten Parameterwert einstellen können.

Weitere Informationen zur Eingangseinstellung siehe Seite 23, zur Ausgangseinstellung siehe Seite 24.

Wichtig:

Sämtliche, bei der Erstinitialisierung eingestellten Parameter können zum späteren Zeitpunkt in der *Konfigurationsebene* geändert werden.

13 Technische Parameter

Das Gerät ist für den Einsatz in Industrie- oder Laboranlagen, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2 bestimmt.

Regelung

PID, PI, PD, P Regelung, automatische Parameteroptimierung Ein-Aus-Regelung, Heizung-, Kühlungsteuerung.

<u>Alarm</u>

Absolut oder relativ, auf den Sollwert bezogen, Zeitweiliger oder dauerhafter Alarm / Signalisierung, Alarmunterdrückung / Signalisierung bei Einschaltung des Gerätes, Wahl der oberen/unteren, oberen, unteren Grenze.

Steuerung des Sollwertes

Programmregelung, 20 Programme, 15 Schritte, Konstantwert-Regelung.

Anzeige- und Steuerungselemente

Eine 4-Stellen LED-Anzeige 14 mm, eine 6-Stellen-Anzeige 10 mm, Drei Kontrollleuchten für Ausgänge, drei Kontrollleuchten für den Programmablauf, Fünf Tasten, Menüsteuerung.

Sensoren, Eingänge

Temperatureingang: Thermoelement oder Widerstand, Anzeige beim Sensordefekt:

- no ... kein Eingang eingestellt,
- J ... Thermoelement J, Bereich -200 bis 900°C,
- к ... Thermoelement K, Bereich -200 bis 1360°С,
- t ... Thermoelement T, Bereich -200 bis 400°C,
- n ... Thermoelement N, Bereich -200 bis 1300°C,
- E ... Thermoelement E, Bereich -200 bis 700°C,
- **r** ... Thermoelement R, Bereich 0 bis 1760°C,
- s ... Thermoelement S, Bereich 0 bis 1760°C,
- **b**... Thermoelement B, Bereich 300 bis 1820°C,
- **c** ... Thermoelement C, Bereich 0 bis 2320°C,
- d ... Thermoelement D, Bereich 0 bis 2320°C,
- rtd ... Sensor Pt100, Bereich -200 bis 800°C, Zweileiter- oder Dreileiter-Schaltung, Linearität nach DIN.

<u>Ausgang 1, 2</u>

Gleichspannungsschalter, $12 - 18 V_{gleich.}$ im eingeschalteten Zustand, max. 30 mA. elektromechanisches Relais, 230V_{wechsel}/5A oder 30V_{gleich}/5A, Schaltrelais, ohne Dämpfungsglied.

<u>Alarmausgang</u>

Elektromechanisches Relais, 230Vwechsel./5A oder 30Vgleich/5A, Schaltfunktion, ohne Dämpfungselement.

Kommunikationsleitungen

RS 232, galvanisch getrennt, Protokoll Modbus RTU, EIA 485, galvanisch getrennt, Protokoll Modbus RTU.

Genauigkeit der Eingänge

 $\pm 0,1$ % des Bereichswertes (min. 540°C) , ± 1 Digit bei 25°C ± 3 °C Umgebungstemperatur und bei ± 10 % Nenn-Speisespannung

Temperaturstabilität $\pm 0,1$ °C/°C Umgebungstemperatur Spannungsstabilität $\pm 0,01$ %/% Änderung der Speisespannung

Speisespannung

100 bis 240 V_{wechsel} / 50 Hz, innere Sicherung 2 A/250 V Leistungsaufnahme max. 15 VA Datenspeicherung unabhängig vom Speisestrom

Betriebsfeld

0 bis 50 °C 0 bis 90 % relative Luftfeuchte, kondensatfrei

Transport und Lagerung

-20 bis 70 °C

<u>Maße</u>

Breite x Höhe x Tiefe, 96 x 96 x 121 mm Einbautiefe 114 mm Paneelöffnung 91 x 91 mm, Paneeltiefe 1,5 bis 10 mm

13.1 Gewährleistungsbedingungen

Der Lieferant leistet auf sein Produkt eine Garantie von 36 Monaten. Diese Garantie bezieht sich nicht auf die mechanische oder elektrische Abnutzung der Ausgänge. Aus der Garantie sind Fehler und Störungen infolge unsachgemäßer Transportdurchführung, Lagerung, Anwendung und Inbetriebnahme, sowie Beschädigungen der Ein- und Ausgänge, die auf Außeneinflüsse zurückzuführen sind (insbesondere Überspannung, unzulässige E-Größen und Temperaturen, chemische Stoffe, mechanische Beschädigungen) ausgeschlossen.

13.2 Modellbeschreibung

MtCer - a b - c d e - f g h

- a: Eingang T = Temperatur-Eingang
- b: Hilfseingang / Ausgang
- \neg **b:** Hilfseingang / Ausgang 0 = nicht besetzt
 - X = Kommunikationsleitung RS 232
 - A = Kommunikationsltng. EIA 485
- ¬ c: Ausgang 1
 - K = Schalter
 - R = elektromechanisches RelaisR = Claichetrom 0.20 m A 4.20 m A
 - P = Gleichstrom 0-20 mA, 4-20 mA N = Gleichspannung 0-5 V, 0-10 V
- d: Ausgang 2
 - K = Schalter
 - R = elektromechanisches Relais
 - P = Gleichstrom 0-20 mA, 4-20 mA
 - N = Gleichspannung 0-5 V, 0-10 V
- e: Alarmausgang R = elektromechanisches Relais
 - f, g, h: Version SW

14 Inhaltsverzeichnis

1	v	Vichtige Hinweise	2
2	C	Grundbegriffe	3
	2.1	Bedienungsanweisung	3
	2.2	Info- und Fehlermeldungen	3
	2.3	Übersicht der einzelnen Ebenen und Menüs	4
3	6	Grundzustand	5
4	N	Nutzerebene	6
-	4.1	Aufstellung sämtlicher Parameter und Menüs in der Nutzerebene	
	4.2	Datalogger	7
	4.3	Automatische Einstellung der Regelparameter.	7
	4.4	Parameter- und Menüeinstellung in der Nutzerebene	8
	4.5	Überprüfung des Energieverbrauchs	8
5	Р	Programm	9
	5.1	Prinzip des Programmierens	9
	5.2	Programm-Eingabe und -Abfrage	12
	5.3	Programm-Start und -Stopp	14
	5.4	Programmablauf	14
	5.5	Markierter Ausgang Ent1	15
	5.6	Signalisierung des Programmablaufes mit Hilfe des 2. Ausgangs	15
	5.7	Signalisierung des Programm-Ende mit Hilfe des 2. Ausgangs	15
	5.8	Garantierter Bereich	16
6	B	Bedienungsebene	17
7 Konfigurationsebene		Configurationsebene	20
	7.1	Messvorgang	24
	7.2	Regelung, Regelausgang	24
	7.3	Alarm	26
8	S	Service-Ebene	28
9	Р	Parametertabelle	30
10	Ŀ	nstallation	31
	10.1	Grundsätze der Geräteinstallation. mögliche Störungsquellen	
	10.2	Eliminieren der Störungseinflüsse	
11	F	Slektroschaltung	
12	Derröte_Inbetrichnahme		
	12.1	Verfahrensweise	35
13	Т.	Technische Parameter	36
15	13.1	Gewährleistungsbedingungen	37
	13.2	Modellheschreibung	37
14	I.J.Z	nhaltsverzejchnis	38